

バインド解除方法

(管理者が不明になった場合/管理者を変更したい場合等に使用)



①DMSS アカウント登録済のユーザー（非管理者）の「私」を開き、[ユーザーサービス] をタップします。



②[デバイスの解除] をタップします。



③[解除のリクエスト] をタップします。



④ユーザー（非管理者）は、バインド解除するデバイス (NVR やカメラ) の機器 SN の QR コードを読むか、手動でシリアルナンバーを入力します。



⑤ユーザー（非管理者）は、バインド解除を行う際、管理者に確認したデバイス (NVR やカメラ) のパスワードを入力し、「デバイスのバインド解除を要求します...」を確認のうえ同意できる場合は を入れてから [すぐに解除] をタップしてください。



⑥管理者のスマートフォンからこのデバイスは削除され、バインド解除されました。[大丈夫] をタップします。ユーザー（非管理者）は、ホームから ⊕ をタップし、デバイス (NVR やカメラ) を追加してください。