

●注意事項／早見表：主なイベント・サーマルAI機能
●型番：IP-P8104TP

種別	主なイベント ・サーマルAI機能	概要	対応ch ※5		詳細設定方法 ※4		温度表示				DMSS ※6	備考
			可視 (ch1)	サーマル (ch2)	NVR	カメラ (Web) ※5	NVR	カメラ (Web) ※5	DMSS ※6	Easy-VMS ※7	ブッシュ通知 アラーム名	
イベントAI	動体検知	エリア内の動体を検知	●	●	●	●	-	-	-	-	動体検知	-
	IVS ※1 (トリップワイヤー , 侵入検知)	1. トリップワイヤー 指定ラインを横切った動体を検知 (人物/車両) 2. 侵入検知 指定エリアへ横断・出現した動体を検知 (人物/車両)	●	●	●	●	-	-	-	-	1. トリップワイヤーアラーム 2. 侵入警報	-
サーマルAI	火災検知 (火災アラーム)	ヒートポイント (発火) の検知	-	●	-	●	-	-	-	-	フレームアラーム	-
	喫煙検知 ※1	喫煙行為の検知	-	●	-	●	-	-	-	-	喫煙警報	-
	通話検出 ※1	通話行為の検出	●	-	-	●	-	-	-	-	アラームを呼び出す	-
	高/低温点	1. 高温点をリアルタイムに追跡表示 2. 低温点をリアルタイムに追跡表示	-	●	-	●	●	●	●	●	-	初期値有効：高温点
サーマル機能	温度測定	1. 指定エリアの温度測定 (平均・最低・最高温度) 2. 1で設定した異なる2つのルールの温度差を測定	-	●	-	●	●	●	●	●	-	-
	リアルタイムスポット温度測定 ※2	ライブ映像の任意の場所のリアルタイム温度を測定	-	●	-	-	●	●	-	-	-	初期値有効
	レポート (リアルタイム) ※2	温度測定で設定したルールのリアルタイム温度変化の確認	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-
	レポート (履歴データ) ※3	温度測定で設定したルールの温度履歴データの確認	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-

※1 同一chで「IVS」と「喫煙検知」もしくは「IVS」と「通話検出」の併用不可
※2 ライブ映像のみ有効な機能 (録画映像には非対応)
※3 MicroSDカード録画時のみ有効な機能
※4 各イベントAI・サーマル機能の設定方法はHP掲載の「サーマルネットワークカメラ Web 取扱説明書」を参照願います
※5 カメラ_システムバージョン：V2.650.0000000.17.R, Build Date: 2024-04-02
※6 DMSS -アカウント登録&ログイン済み- アプリバージョン (iOS版)：2.2.2, Build Date: 2025.09.18
※7 Easy-VMS ソフトバージョン (Windows版)：V1.003.1F70000.0, Build Date: 2024-09-29

▼サーマルカメラ対応レコーダーについて

- ①サーマル機能の [リアルタイムスポット温度測定]、サーマルAIの [DMSSブッシュ通知] 機能に対応しているレコーダー型番は以下の通りです。
- ・型番/システムバージョン：IPN-AI4204-HH-2T/V4.005.0000001.0.R
 - ・型番/システムバージョン：IPN-AI5208-HH-4T/V4.005.0000000.4.R
 - ・型番/システムバージョン：IPN-AI5216-HH-4T/V4.005.0000000.4.R
 - ・型番/システムバージョン：IPN-AI5832-H8/V4.000.0000000.2.R
 - ・型番/システムバージョン：IPN-AI5864-H8/V4.000.0000000.1.R
- ② [サーマルアラーム※8] 設定に対応しているレコーダー型番は以下の通りです。
- ・型番/システムバージョン：IPN-AI5208-HH-4T/V4.005.0000000.4.R
 - ・型番/システムバージョン：IPN-AI5216-HH-4T/V4.005.0000000.4.R
 - ・型番/システムバージョン：IPN-AI5832-H8/V4.000.0000000.2.R
 - ・型番/システムバージョン：IPN-AI5864-H8/V4.000.0000000.1.R
- ※8 外部機器との [アラーム出力ポート] やポップアップ機能の [メッセージ表示]、[ブザー] 等のアラームアクションのトリガー設定を指します。

※ 本早見表は上記の現行製品型番及びシステムバージョン (カメラ,レコーダー,アプリ,ソフト) を基にした情報です。