

WiFi 設定について

NS-5041EXR、NS-5082EXR、NS-5162EXR、NS-6042AHR、NS-6082AHR、NS-6162AHR、
NS-SD6012AHR、NS-6043AHR、NS-M6043AHR、

5.1.6.5. WiFi ホスト (1) ※USB ドングルを挿してすぐ再起動をしてください。(メニュー「システム」→「再起動」)

基本設定	ネットワーク	画面設定	カメラ	録画	イベント	デバイス管理	ネットワーク	システム	終了
設定	WiFi 使用	オフ		オフ / オン					
DDNS	ホスト SSID	ssidxxxxxx							
サブストリーミング	ホストパスワード	*****		出荷値は「88888888」					
QR コード	RF チャンネル	9		1 ~ 13					
▶ WiFi ホスト	SSID ステルス	オフ		オフ / オン					
		決定		戻る					



USB ドングル : RTL 8192CU/RTL8188CU のチップを使用しているものをご準備ください。

※LAN ポートの IP アドレスと、WiFi の IP アドレスは同一です。

暗号化 : 「WPA2PSK」

※注 ホストパスワードを変更した場合、忘れないようにしてください。

5.1.6.5. WiFi ホスト (2) スマートフォンアプリ proeye2 で映像を確認する

※LAN ポートにネットワーク接続をしていない場合※ (モニターと DVR を接続してください。)

- ①USB ドングルを USB ポートに挿す
- ②「メニュー」 - 「基本設定」 - 「システム」 から「再起動」を実行
- ③「メニュー」 - 「基本設定」 - 「ネットワーク」 - 「設定」のタイプ、IP アドレス、ゲートウェイ、ネットマスクを変更

(5.1.6.1. 設定参照)

タイプ	DHCP
IP アドレス	192.168.001.010
ゲートウェイ	192.168.001.001
ネットマスク	255.255.255.000
MAC アドレス	00:0E:B5:XX:XX:XX

自動で表示されない場合は、タイプを「STATIC」に変更して IP アドレス～ネットマスクまで、手動で入力してください。

<iOS>

④端末の IP アドレスを手動で設定

例) iOS10.2.1 の場合

「設定」 - 「WiFi」 - 「ssidxxxxxx」を選択

⑤「ssidxxxxxx」の をタップ

※パスワード確認時は、8 桁の「ホストパスワード」を入力

⑥「静的」を選択

IP アドレス : 推奨 192.168.1.20

(端末毎に「2 ~ 255」いずれかに変更してください)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ルーター : 192.168.1.1

DNS : 192.168.1.1

前のページに戻る

※ホストパスワード : 出荷値は「88888888」

<android>

④端末の IP アドレスを手動で設定

例) android6 の場合

「設定」 - 「WiFi」 - 「ssidxxxxxx」を選択

⑤「ssidxxxxxx」の を長押し

※パスワード確認時は、8 桁の「ホストパスワード」を入力

⑥「ネットワークを変更」→「詳細設定項目」→「静的」を選択

IP アドレス : 推奨 192.168.1.20

(端末毎に「2 ~ 255」いずれかに変更してください)

ゲートウェイ : 192.168.1.1

ネットワークプレフィックス長 : 24

DNS : 192.168.1.1

接続をタップ

⑦Proeye2 アプリを立ち上げて、 をタップします。

⑧ をタップしても自動で表示されない場合は「×」で閉じてください。手入力します。

⑨「Name」「IP Address」「Port」「User ID」「Password」を入力して をタップします。

⑩入力した名前を選択し、 をタップして映像を確認します。

⑨

Name	任意
IP Address	192.168.1.10
Port	7621
User ID	admin
Password	admin のパスワード