



- ①REC/STOP：強制録画 / 停止ボタン
- ②DVR-ID：リモコン ID 切替
- ③1 ~ 0、+10：CH 切替、数字入力等
- ④OSD：時刻表示等が消えます
- ⑤MENU：メニュー表示 / 戻る
- ⑥Backup：バックアップ画面表示
- ⑦Search：映像検索表示
- ⑧Log：ログ表示
- ⑨上下左右カーソル移動
- ⑩ENTER：決定選択ボタン
- ⑪SPOT：スポット設定表示
- ⑫POP：使用しません
- ⑬PIP：ピクチャーインピクチャー表示
- ⑭SEQ：シーケンシャル開始
- ⑮Audio：オーディオ設定表示
- ⑯PTZ：OSD メニュー表示
- ⑰Zoom：デジタルズーム機能表示
- ※再生時操作
- ⑱巻戻し
- ⑲再生 / 一時停止切替
- ⑳倍速再生
- ㉑再生停止
- ㉒単画面表示
- ㉓4 分割表示
- ㉔9 分割表示
- ㉕16 分割表示