

ASC-7212TS

測温画面の温度の表示時間を変更する方法

初めに LAN ケーブルでパソコンと本体を接続して、web ブラウザに入ります。

- ①メニューから「時間設定」を選択します。
- ②1 秒～ 10 秒（+/- ボタンで変更）の間で設定します。
- ③「良」を選択して保存します。

