



- ① 弊社HPより「DiskCalculator.zip」をダウンロードします。
- ② ダウンロードした「DiskCalculator.zip」を解凍します。
- ③ 解凍したフォルダ内にある「DiskCalculator.exe」をダブルクリックして起動します。
- ④ 図1の様なソフトが立ち上がります。





ディスク計算には3つの計算方法があります。

- ① DiskRequirement:録画希望日数からHDD容量を計算
- ② Recording day: HDD容量から録画可能期間を計算
- ③ RAID Calculator: RAID構成時の使用可能HDD容量計算





録画希望日数から必要HDD容量を計算する場合

- ① Add Streamingをクリック
- ② Channelsでカメラの台数を選択
- ③ Compressionでカメラの圧縮形式を選択
- ④ Resolutionでカメラの解像度を選択
- ⑤ FrameRateでカメラのフレームレートを選択
- ⑥ Audioで音声の録音有無を選択
- ⑦ Bitrateでビットレートを選択 ※初期は推奨ビットレートが表示されます。

(1)

- ⑧ Recording Daysで録画したい日数を選択
- ⑨ 計算のアイコンをクリックします。
- ⑩ RequestCapacityに録画に必要なHDDが表示されます。

	Disk Calculator								
-	Add Streaming								
	NO.	Channels	Compression	Resolution	FrameRate	Audio	Bitrate/Ch(Kbps)	Operation	
	1	2	Compression- Compression H.264 H.265 3	Resolution	5	6	7		
	Total	0					0.00 kbps		
	Disk F	Requirement	Recording day	RAID Calcu	lator				
	8	8 Recording Days 1 0					Request Capacity: 0.00GB		

※あくまでも計算上の理論値となりますので、実際の使用環境により異なります。



HDD容量から録画可能期間を計算する場合

- ① Add Streamingをクリック
- ② Channelsでカメラの台数を選択
- ③ Compressionでカメラの圧縮形式を選択
- ④ Resolutionでカメラの解像度を選択
- ⑤ FrameRateでカメラのフレームレートを選択
- ⑥ Audioで音声の録音有無を選択
- ⑦ Bitrateでビットレートを選択 ※初期は推奨ビットレートが表示されます。
- ⑧ StorageCapacityでHDD容量を選択
- ⑨ 計算のアイコンをクリックします。
- ⑩ RecordingDaysに録画可能期間が表示されます。



※あくまでも計算上の理論値となりますので、実際の使用環境により異なります。



RAID構成時の使用可能HDD容量計算する場合

- ① RAID Calculatorを選択
- ② DeviceDrivesを選択(HDD搭載本数)
- ③ RAIDVolumeを選択
- ④ HDDCapcityを選択
- ⑤ 計算のアイコンをクリックします。
- ⑥ AvailableCapacityにHDD使用可能容量が表示されます。



日本セキュリティー機器販売