

ネットワークビデオレコーダー

簡易説明書

NVR の近くで映像をご確認後、カメラ取付を行います。

配線方法は、巻末 _4 をご覧ください。

屋内専用





初期設定終了後、メインメニュー>カメラ>エンコードを 開いて各カメラのリフレッシュを行ってください。(巻末5参照)

電源を入れると最初に下記の画面が表示されます。 順番に設定を行って下さい。

① <u>1行目の Region の「▽」をクリックして [Japan] を選択してください。</u>

				^シ ャットダウンボタン
 Device Initialization				_
Region	Please	select an item		Ex
Language	Englis	h Afghanistan Albania		
Video Standard	PAL	Algeria American Samoa		
:	:	sle of Man Israel Italy Jamaica		
(立ち上げ時の画面)		Japan Jersey Jordan	Next	
		Kazakhstan :		
Device Initialization				
Region	Japan		▼	
Language	日本語			画面が左記と同じ場合、
Video Standard	NTSC			ページへ進んでください。
:	:			
			Next	B B

② 「Japan/日本語 /NTSC」に変更されます。[Next]をクリックして次へ進みます。

③ 時間帯、システム時刻の画面です。[次へ]をクリックして次へ進みます。

Device Initialization]
時間帯	(UTC+09:00)大	阪、札幌、東京	₹	
システム時刻	2025-02-09	16:41:13		
※バージョン (こ時間帯設定	ンによってはト 官があります。	ップページ	次へ と	ST-C

※初期化後でも右記の手順で編集できます。メインメニュー>システム>一般設定>日付時刻

デバイス初期化 _1. パスワード入力

④ 枠を左クリックして、任意のパスワードを入力します。(ユーザー名は admin のままお進みください。)
 ※初期化後でも「アカウント > ユーザー > 修正」 ② を左クリックで編集できます。

デバイス初期化		
1. パスワード入力 →	2.解除パターン → 3.パスワー	ド保護
ユーザー名	admin] ① パスワードは 8 ~ 32 文字にする必要があり、数字、
パスワード	D	大文字、小文字、特殊文字の2つ以上のカテゴリ
*	<	を含める必要があります。('";:&などの文字は含
パスワード確認	E) めることはできません)。
パスワードアシスト	F]
解除パターン	─── ※解除パターンが不要の)場合はオフにしてください。
<u></u> አአ∋ዐታ゛ インパ° スワ−ト゛	④入力しません	〕 ⑦ 次へ
	☑ローカルパスワードと同じ	

※⑥は、カメラ登録の際のパスワードです。未入力のまま☑ローカルパスワードと同じにチェックを入れた状態でお進みください。

⑤ ⑩パスワードで入力した同じパスワードを入力します。

⑥ パスワードを忘れないようにするためのヒントを入力します。(任意)

⑦ [次へ]をクリックします。

※パスワードの安全度を示しています。[赤:弱、 黄:中、 緑:強]

デバイス初期化 _2. 解除パターン

⑧ デバイス初期化(解除パターン)の設定をします。 ※初期化後でも下記から編集できます。

「アカウント > ユーザー > 修正 🖉」→ 解除パターン 🜇 💦 を左クリックします。

一筆書きで4ポイント以上選択して作成します。1回目と2回目に違うパターンを入れた場合は、

「ロック解除パターンが一致しません。もう一度設定して下さい。」とメッセージが表示されます。1回目からやり直してください。一致すると自動的に次の画面に変わります。

※不要の場合は[スキップ]で飛ばすことも可能です。



デバイス初期化_3.パスワード保護

デバイス初期化			
1.パスワード入力 → 2	- 2. 解除パターン → 3. パスワード保護		
Email アドレス セキュリティ質問		パスワードのリセットに使われています 早めに情報を補充することをお勧めしま	ので、 す。
質問1	あなたの好きな子供の本は何ですか?	\bigtriangledown	
答え			
質問 2	あなたの最初の上司の名前は何ですか	?	
答え			
質問 3	あなたの好きな果物の名前は何ですか	?	
答え			
		次	~

⑨ デバイス初期化 (Email アドレス)の設定をします。

※初期化後でも「アカウント > パスワードリセット」より編集できます。

万一パスワードとパターンを忘れてしまった時のための、受信可能な Email アドレスを設定します。

QR コードが読み込めるデバイス(スマートフォンなど)で使用中のメールアドレスを推奨します。

不要の場合は、スイッチをオフに変更してください。

⑩ デバイス初期化(セキュリティ質問)の設定をします。 オン

こちらは後程「メインメニュー / アカウント / パスワードリセット」より編集できます。

質問1~質問3の回答を英数字で入力します。

不要の場合は、スイッチをオフに変更してください。

10 「次へ」をクリックして次に進みます。

オン	オフ

オフ

※「メールフォーマットエラー」が表示された場合は、メールアドレスを入力するか、Email アドレスをオフ にしてください。

スタートアップウィザード 1. ネットワーク

【ネットワーク設定を行います。】

※初期化後でも右記の手順で編集できます。ネットワーク >TCP/IP> 修正

イーサネットカート゛	IP アドレス	ネットワークモート	ド NIC メンバー	- 修正 解放
NIC1	192.168.1.108	シングルNIC	1	0
デフォルトの IP アド 可能性があります。デバ	レスを使用すると、IP の類 〈イスに適した IP アドレス	競合が発生し、デバイス検索 を選択することをお勧めしる	機能に影響を与える ます。	-
IP アドレス:19	2.168.1.108 デ	フォルトゲート	192.168.1.1	MTU : 1500
MAC アドレス:x	x サラ	ブネットマスク:	255.255.255.0	モード:静的
IP バージョン 優先 DNS オルタネートルー 初期設定カード	IPv4 8.8. 8.8. NIC1	8 . 8 4 . 4	DHCP	6
テスト				次へ キャンセル

●修正の 🖉を左クリックします。「修正」の画面に変わります。

修正		
イーサネットカート゛ ネットワークモート゛	NIC1 ●シングル NIC	
IPバージョン	IPv4	рнср 🔶 🖲 🗖 онср
MAC アドレス		
IP アドレス	192.168.1.108	テスト
サブネットマスク	255.255.255.0	

●本機の IP アドレスを設定します。P2P 設定をされる場合は、「修正」画面の④[DHCP] をオンを推奨します。 ※注意※IP アドレスが自動設定になります。

5

④[OK]を左クリックし、「修正」の画面を閉じ前のページに戻ります。

●DNS のアドレスが DHCP になっていることを確認してください。[次へ]を選択して次に進みます。



[次へ]を選択して次に進みます。

※初期化後でも右記の手順で編集できます。メインメニュー > ネットワーク >P2P

3.IPC

デバイス	検索 プラグ	ፖንኑ` ን° レኅ	Н	.265 自動切掛	與			初期化
すべて	未初期化	自動接続され	っていない	PoE デバイス	ζ	検	索7ィルタ	
0 IP 3	2史 71ノ		ΙΡ/۴ υλ	製造者	91,7*	ΜΑΓΊΓΕΡΑ	ホート	ァハ1√名
追加	マニュアル追加	IP 変更	<u>デバイスログイン</u>	ハパスワードを表	示 デバイ	<u> スロク゛インハ゜スワート</u>	"を変更	
追加デ/	バイス カン	くラリンク情	報	1 °+ 01 E	- " " / 7 ~ 7) 1	
ナヤノイル 裕田	能 利际	<u> </u>	LP/F VA/ 安封	球 IU 小 −ト	7 // 1/名	リモートナヤノイルNU	J. ナヤノイル-	占 SN
削除						前	次へ	キャンセル

[次へ]を選択して次に進みます。

※初期化後でも右記の手順で編集できます。メインメニュー>カメラ>IPC>IPC

変更終了、もしくは変更不要の場合[次へ]をクリックします。 前のページに戻る場合は[前]をクリックします。

4. チャンネル

HDD のフォーマットを行います。

1* 🗆	デバィス名	物理的な位置	ס° ם\\° דּז	ヘルスステータス	残容量 / 全容量
全て口	_	_	_	_	1.80TB/1.80TB
1* 🗆	sda	ホスト_2	読込 / 書込▼	正常	1.80TB/1.80TB

フォーマット

終了

前

[終了]を選択して次に進みます。

※初期化後でも右記の手順で編集できます。メインメニュー>ストレージ>スケジュール

注意			
	製品をご購入頂き、	誠にありがとうございま	す。
		[ОК

[OK]をクリックしてください。これで初期設定は終了です。

フォーマットを促す画面が表示された場合は、フォーマットを行ってください。

NVR の操作について

1. 画面操作

レコーダーは、マウスで操作します。文字入力はソフトウエアキーボードを使用します。

(1) マウス操作の基本



(2) ソフトウエアキーボード操作

パスワードなど文字入力が必要な場合は、入力欄にマウスポインタを置き、左クリックするとソフトウエアキーボードが 表示されます。 -_{文字時去}



2. システムへのログイン

(1) システムにログインするには画面上にマウスのポインタを置き、右クリックします。

メニュー [図1]が表示されるので、「メインメニュー」をクリックします。

[図1] 【メニューについて】

1. メインメニュー 2. 再生 3.PTZ コントロール 4.EPTZ 5. ビュー1 6. ビュー4 7. シーケンス 8. スマート追跡 9.AI ディスプレイ 10. ライブ分割 11.IPC 12. 手動コントロール 13.プレビューモード 14. 群衆分布 15.オートフォーね 16. 画像 17. サブポート (FISHEYE)	 メインメニュー画面を表示します。 再生するための検索画面を表示します。 パンチルトズームの操作を遠隔で行います。 パンチルトズームの操作を遠隔で行います。 エンスラ(表示モード)の操作を遠隔で行います。 エンスラ(表示モード)の操作を遠隔で行います。 ス、4より選択し、単画面で表示します。 ビュー4、8、9、16、25、32 (4、8、9、16、25、32 分割画面で表示します。) カメラの表示順を変更します。 ネットワークカメラの IP 情報を表示します。PTZ とフィッシュアイカメラ映像の連動映像が表示されます。 エリアを設定します。 エリアを設定します。 エリアを設定した形式で表示されます。) カメラ設定の画面を表示します。 「録画モード」、「警告モード」の設定画面に変わります。 「一般」、「AI モード」AI 機能の結果をビュー表示の右側に表示するか否かの設定を行います。 ボソフォーカルレンズのズームとオートフォーカスを調整します。 パリフォーカルレンズのズームとオートフォーカスを調整します。 「サブモニターの接続ポート (/HDMIVGA 切り分け)) フィッシュアイカメラを操作します。
--	---

※NVRによって表示項目に

違いがあります。

(2) システムログインのポップアップメニュー [図2]もしくは [図3]が表示されます。

パターンのユーザー切替、もしくは「ユーザー名」のプルダウンメニューから使用者のユーザー名を選択します。



2. システムへのログイン

(3)パターン入力、もしくは文字入力をします。文字入力の場合は、「パスワード」にマウスポインタをあて左クリックします。ソフトウエアキーボードが表示されるので、マウスを使用して「パスワード」を設定します。

※注意※

パスワード入力を規定回数以上間違えると、そのユーザーはロックされます。ロックされたユーザーは 30 分間システム ログインできなくなります。ロックされた場合、以下をお試しください。

※パスワードを覚えている場合は、①、②をお試しください。パスワードが不明な場合は、③をお試しください。 ①30 分間待って、再度パスワードを入力します。

② ? をクリックし、パスワードを再設定します。(巻末「パスワード再設定方法」参照)

(4) パスワードの入力が完成したら、「OK」をクリックします。

システムログイン	
ユーザー名	admin 📫
パスワード	•••••
ОК	キャンセル

【パスワードを忘れてしまった場合】 パターン画面の場合は、パターンリセットを左クリッ クすると「システムログイン」画面に切り替わります。 そ左クリックしてメールを送ります。 詳細は巻末をご覧ください。

(5) ログインに成功するとメニュー画面が表示されます。(メニュー画面を閉じるときは右クリックしてください。) ※機種によりメニュー構成は異なります。



【メインメニューについて】

④ LIVE:ライブ映像に戻ります。

- ⑧ admin 等:ログイン中のユーザーネームを表示します。
- © ログアウト:ログアウトします。
 再起動:再起動します。
 シャットダウン:システムシャットダウンします。
 () OR コード: NVR のシリアルナンバー(機器 SN)を表示します。

ライブ:ライブ映像を表示 再生:録画データの再生 検索:インテル検索>クイックピック[画像で検索] 検索:インテル検索 >SMD 検索:インテル検索 >IVS 検索:インテル検索>顔検出 検索:インテル検索 > 顔認識 [属性検索] 検索:インテル検索 > 顔認識 [画像検索] 検索:インテル検索>自動車検知 検索:インテル検索 > ステレオ分析 検索:インテル検索>オブジェクト監視 検索:インテル検索>スマート音声検知 検索:アラームの照会>アラーム情報 検索:アラームの照会>アラーム 検索:アラームの照会 > アラーム認可 検索:レポート照会>人数計算 検索:レポート照会>ヒートマップ[一般] 検索:レポート照会>ヒートマップ[フィッシュアイ] メンテナンス:ログ メンテナンス:システム情報>バージョン メンテナンス:システム情報 > インテリジェントアルゴリズム メンテナンス:システム情報 >HDD 情報 メンテナンス:システム情報 > 録画情報 メンテナンス:システム情報 >BPS メンテナンス:システム情報 > 法律情報 メンテナンス:システム情報>オンラインユーザー メンテナンス:管理者 > アップデート メンテナンス:管理者>メンテナンス 自動再起動の設定等 メンテナンス:管理者>インポート/エクスポート メンテナンス:管理者 > 初期設定 設定の初期化、工場出荷時に戻す メンテナンス:管理者>高度なメンテナンス[エクスポート] メンテナンス:管理者>高度なメンテナンス[実行ログ] メンテナンス:管理者>ネットワーク検知[ロード] メンテナンス:管理者>ネットワーク検知[テスト] メンテナンス:管理者>ネットワーク検知[パケットキャプチャー]

バックアップ:バックアップ

【設定】リモートデバイス:デバイスを追加>ビデオデバイス[機器リスト] 【設定】リモートデバイス:デバイスを追加>ビデオデバイス[デバイス状態] 【設定】リモートデバイス:デバイスを追加 > ビデオデバイス [ファームウェア] 【設定】リモートデバイス:デバイスを追加 > ビデオデバイス 【設定】リモートデバイス:デバイスを追加 >loT[アラームハブ] 【設定】リモートデバイス:デバイスを追加 > グループ管理 【設定】リモートデバイス:カメラ設定>画像 【設定】リモートデバイス:カメラ設定>オーバーレイ [オーバーレイ] カメラ名表示のオンオフ 【設定】リモートデバイス:カメラ設定>オーバーレイ[プライバシーマスク] 【設定】リモートデバイス:カメラ設定>オーバーレイ 【設定】リモートデバイス:カメラ設定>エンコード「音声/ビデオ] ビットレート、音声等 【設定】リモートデバイス:カメラ設定>エンコード[スナップショット] 【設定】リモートデバイス:カメラ設定>エンコード[保存先] 【設定】リモートデバイス:カメラ設定>チャンネル名 ブラウザは漢字可 【設定】リモートデバイス:カメラ設定 >PoE 【設定】リモートデバイス:リモートメンテナンス>アップグレード 【設定】ネットワーク:>TCP/IP[TCP/IP] NVRのIPアドレス、DHCPオンオフ等 【設定】ネットワーク:>ポート 【設定】ネットワーク:>Wi-Fi 【設定】ネットワーク:>3G/4G 【設定】ネットワーク:>3G/4G[3G/4G] 【設定】ネットワーク:>3G/4G[モバイル設定] 【設定】ネットワーク:>PPPoE 【設定】ネットワーク:>DDNS 【設定】ネットワーク:>UPnP 【設定】ネットワーク:>電子メール 【設定】ネットワーク:>SNMP 【設定】ネットワーク:>マルチキャスト 【設定】ネットワーク:>アラームセンタ-【設定】ネットワーク:>自動登録 【設定】ネットワーク:>スイッチ 【設定】ネットワーク:>P2P シリアルナンバー確認 ネット接続確認 【設定】ストレージ:>基本設定 上書設定等 【設定】ストレージ:>スケジュール[録画] 動体検知スケジュール録画設定等 【設定】ストレージ:>スケジュール[スナップショット] 【設定】ストレージ:>チャンネル HDD フォーマット 【設定】 ストレージ:> 録画モード

【設定】ストレージ:>HDD グループ [HDD グループ]
【設定】ストレージ:>HDD グループ [メインストリーム]
【設定】ストレージ:>HDD グループ [サブストリーム]
【設定】ストレージ:>HDD グループ [スナップショット]
【設定】ストレージ:>HDD 検出 [検出結果]
【設定】ストレージ:>HDD 検出 [状態モニタリング]
【設定】ストレージ:>録画計画
【設定】ストレージ:>FTP
【設定】イベント:インテル設定 > スマートプラン
【設定】イベント:インテル設定 >SMD
【設定】イベント:インテル設定 >IVS
【設定】イベント:インテル設定 > 顔検出
【設定】イベント:インテル設定 > 顔認識
【設定】イベント:インテル設定 > 顔認識 [パラメータ]
【設定】イベント:インテル設定 > 車番認識
【設定】イベント:インテル設定 > ステレオ分析
【設定】イベント:インテル設定 > 群衆分布
【設定】イベント:インテル設定 > 人数計算 [人数計算]
【設定】イベント:インテル設定 > 人数計算 [待ち行列]
【設定】イベント:インテル設定 > 人数計算 [イベント検知異常]
【設定】イベント:インテル設定 > ヒートマップ
【設定】イベント:インテル設定 > オブジェクト監視
【設定】イベント:インテル設定 > スマート音声検知
【設定】イベント:インテル設定 > カスタムアラーム
【設定】イベント:アラーム > アラーム入力ポート [ローカル]
【設定】イベント:アラーム > アラーム入力ポート [ネットワーク]
【設定】イベント:アラーム > アラーム入力ポート [IPC Ext]
【設定】イベント:アラーム > アラーム入力ポート [IPC オフライン]
【設定】イベント:アラーム > アラーム出力ポート
【設定】イベント:アラーム>アラーム出力ポート[警告モード]
【設定】イベント:アラーム > ビデオ検出 [動体検知] <mark>動体検知設定のオンオフ</mark>
【設定】イベント:アラーム > ビデオ検出 [ビデオロス]
【設定】イベント:アラーム > ビデオ検出 [マスキング]
【設定】イベント:アラーム > ビデオ検出 [シーン変化中]

【設定】イベント:アラーム > ビデオ検出 [PIR アラーム]

【設定】イベント:アラーム>音声検出 【設定】イベント:アラーム > アラームハブ 【設定】イベント:アラーム>アクセスコントロールアラーム 【設定】イベント:アラーム>ビデオインターコム 【設定】イベント:アラーム > 異常処理 [HDD] 【設定】イベント:アラーム>異常処理[ネットワーク] 【設定】イベント:アラーム>解除 【設定】イベント:データベース>顔データベース設定 【設定】イベント:データベース>ブラックリストホワイトリスト 【設定】イベント:データベース>体験データベース 【設定】システム:一般設定 > 基本設定 自動ログアウト、IPC 同期設定等 【設定】システム:時間 > 日付時刻 NTP 設定 【設定】システム:時間>休日設定 【設定】システム:出力表示 > 出力表示 時間、チャンネル名等の表示 / 非表示、サブモニター設定 【設定】システム:出力表示>ツアー[メインスクリーン] 【設定】システム:出力表示>ツアー[サブスクリーン] 【設定】システム:出力表示 > カスタムサイズウインドウ 【設定】システム:アカウント>ユーザー パスワード、パターン等の設定 【設定】システム:アカウント > グループ 【設定】システム:アカウント >ONVIF ユーザー 【設定】システム:アカウント>パスワードリセット 【設定】システム:オーディオ>ファイル管理 【設定】システム:オーディオ>自動出力 【設定】システム: IP フィルタ > セキュリティステータス 【設定】システム:IP フィルタ > システムサービス [基本サービス] 【設定】システム:IP フィルタ > システムサービス [802.1x] 【設定】システム:IP フィルタ > システムサービス [HTTPS] 【設定】システム: IP フィルタ > 攻撃防御 [ファイアウォール] 【設定】システム:IP フィルタ > 攻撃防御 [アカウントロックアウト] 【設定】システム:IP フィルタ > 攻撃防御 [アンチ DoS 攻撃] 【設定】システム:IP フィルタ > 攻撃防御 [時間ホワイトリストを同期する] 【設定】システム:IP フィルタ >CA 証明書 [デバイス証明書] 【設定】システム:IP フィルタ >CA 証明書 [信頼のある CA 証明書] 【設定】システム:IP フィルタ >AV 暗号化 [音声 / ビデオ暗号化伝送] 【設定】システム:IP フィルタ > セキュリティ警告 [セキュリティ異常] 【設定】システム:IP フィルタ > セキュリティ警告 [不正ログイン] 【設定】システム:IP フィルタ > セキュリティ認証 [認証のダイジェストアルゴリズム]

3. ライブ映像確認

(1) 画面説明

メニュー画面を右クリックして閉じると、ライブ映像が表示されます。

①レコーダーの時刻が表示されます。
 ②: アラームオン / ※ アラームオフ(手動でアラームをオフにします)
 ②各カメラ画面左下に「カメラ名」と各種アイコンが表示されます。

🎌 動きを検知した時に表示されます。

③分割表示が余分にあるレコーダー(8CH_NVR:9分割表示/32CH_NVR:36分割表示)の場合、使用しない画面に各 チャンネルの使用帯域が表示されます。



(2) デジタルズーム

各チャンネルの上部にマウスポインタを異動すると、下図のアイコンが表示されます。

Ð b E, 6 0 (M)



3. ライブ映像確認



(3) 画面表示切替

画面表示したい CH をダブルクリックします。もしくは、画面上で右クリックするとメニュー 画面 [図1] が表示されるので、表示させたいビューをクリックします。

ビュー1 :1 画面表示をします。1CH ~ 64CH より選択します。 ビュー4 :4 分割表示をします。1CH ~ 4CH 単位で選択します。 ビュー8 :8 分割表示をします。1CH ~ 8CH 単位で選択します。 ビュー9 :9 分割表示をします。1CH ~ 9CH 単位で選択します。 ビュー16 :16 分割表示をします。1CH ~ 16CH 単位で選択します。 ビュー25 :25 分割表示をします。1CH ~ 25CH 単位で選択します。 ビュー36 :36 分割表示をします。1CH ~ 36CH 単位で選択します。



[図1]

違いがあります。

(4)PTZ(パン / チルト / ズーム) 操作

操作したい画面を表示したら右クリックし、メニュー画面 [図 1] を表示させ、

「PTZ」を左クリックします。 ※PTZ、モータライズ(電動バリフォーカル)のカメラのみ使用可能です。



3. ライブ映像確認



(6) シーケンス

画面上で右クリックするとメニュー画面 [図1]が表示されます。

「シーケンス」を左クリックします。

画面の右にシーケンス画面が表示されます。

表示の状態のまま移動させたいチャンネル上で、マウスを左クリック したまま移動させたいチャンネルまでドラッグし、マウス左ボタンを 離すと、チャンネルの場所を入れ替えることが出来ます。

入れ替えが終了したら「適用」をクリックし、右クリックして画面を 閉じます。

例)D2とD3を入れ替えます。





シーケンス

[※]NVR によって表示項目に 違いがあります。



※画面上でダブルクリックすると1画面表示⇔分割表示に変わります。



スマートサーチ設定方法:予め「メインメニュー > アラーム > ビデオ検出 > 動体検知」を開き、有効をオン、地域を設定(赤色が反応エリア)、 録画チャンネルの設定をし、「ストレージ > スケジュール > 録画」を開きスケジュール表に「動体検知」を追加する必要はありません。(任意) 再生する日付①②、設定済、録画済のカメラを一台選択します。③

緑色のバーを左クリックすると 🖈 が浮き出てきます。 🖈 を左クリックすると今度はマス目が表示されます。マウスでドラッグしながら検知エリア (青色)を設定します。もう一度 ★ を左クリックするとスマートサーチが開始されます。エリア内で動体検知した録画データが表示されていきます。

4. 映像検索·再生

(4) 映像検索画面表示

画面下のタイムバーから、検索したい時間をクリックします。再生が開始されます。

タイムバーユニット(右図) 24hr 2hr 1hr 30min を左クリックする事で、タイムバーの時間枠の表示を変更し ます。

24hr:1時間単位(24時間表示)/2hr:10分単位(2時間表示)/1hr:5分単位(1時間表示)/30min:3分単位(30分表示)

(5) 再生画面表示

< 再生する日時を変更する場合 >

「■」停止ボタンを左クリックし、日時を再指定します。

< 検索画面を終了する場合 >

・右クリックを2回してください。(1回目:再生停止、2回目:ライブ映像に戻る。)

< その他の機能 >

・1 画面表示をしたい画像上で、マウスをダブルクリックすると、1 画面表示になり、もう一度ダブルクリックすると、分割表示に戻ります。

・1 画面表示時に拡大したい場所でマウスのホイールを回転すると、デジタルズームされます。再生停止中も可能です。 ※マウスをドラッグして緑色の選択枠を表示してもデジタルズームができます。右クリックでキャンセルされます。

- ·「⊳」: 再生
- ·「∎」:再生停止
- ・「┌┐」:停止
- ·「</
 」:逆再生
- ·「</I」:前フレーム(再生停止状態からメインフレーム分ずつ戻る)
- ·「_{IN}」:次フレーム(再生停止状態から設定フレーム分ずつ進む)
- ·「_{ID>}」:スロー再生(1/2・1/4・1/8・1/16の速度で再生)
- ・「_{トト}」:早送り (x2・x4・x8・x16 の速度で再生)
- 「
 」:前日に戻る
- ・「ы」:翌日に進む

<フィッシュアイカメラ再生の場合>

・1 画面再生時 🕢 を左クリックすると、ライブ映像と同じ操作が可能です。(3.(5)参照)

※接続していないチャンネルは指定してもタイムバーは表示されません。

※選択したチャンネルの順番に再生表示画面の1チャンネルから表示されます。(例:D4→D3→D2→D1)の順に選択した 場合、画面には選択順に上から表示されます。(下図参照)

D4	D3
D2	D1

※サブストリームは録画の設定を行っていない場合、時間(緑色のバー)はタイムバーに表示されません。

5.録画データバックアップ

(1) バックアップメニュー 画面上で右クリックするとメニュー画面 [図 1] が表示されます。 メインメニューを左クリックし、バックアップを左クリックします。 バックアップ画面が表示されます。 ※メインメニュー画面にバックアップが無い場合は、次画面をご覧ください。



(2) バックアップ画面
 USB メモリを接続してください。
 USB メモリを接続すると右図が表示されます。
 右クリックしてこの画面は閉じます。
 ※外付け HDD は、2TB までです。



(3) バックアップ設定

①デバイス名に USB デバイスが認識され、USB メモリの容量が表示されている事を確認してください。

※表示されない時は一度バックアップ画面を閉じ、再度バックアップ画面を開いてください。

②バックアップするチャンネルを選択します。(D1~NVRのチャンネル数、全選択から選べます。)

③記録ファイルの内、バックアップしたいイベントのファイルを選択します。(アラーム、動体検知など)

※イベント設定、録画スケジュールにてイベントの録画設定を行っていない場合は、検索されません。

④-1バックアップする映像の開始時間を設定します。

④-2 バックアップする映像の終了時間を設定します。

※バックアップは、USB メモリの容量が十分な場合でも1バックアップ1時間までを推奨します。

長時間のバックアップはレコーダーの動作を不安定にする場合があります。

⑤ファイル形式は「DAV」を選択します。

※再生ソフト「SmartPlayer」は、バックアップ時に USB メモリにインストールされます。HP からダウンロードも可能です。 ⑥設定が完了したら「検索」を左クリックします。

			バックアップの残容量
バックアップ			
			Ļ
デバイス名	sdb1(USB USB)]①	フォーマット 例)2.94GB/3.72(空き/合計)
保存先]	参照
録画チャンネル	D1]②	
タイプ	全]3	メインストリーム
開始時間	2025.02.29 00:00:00	<u>]</u> (4)-1	終了時間 2025.02.29 23:59:59 ④-2
ファイル形式	DAV]5	6 検索 消去

5.録画データバックアップ

(4) バックアップファイル指定~実行

①検索が完了すると検索条件に一致したデータが表示され、必要な容量及び残容量が自動的に計算されます。
 バックアップ対象のデータは、☑がチャンネルの前に付いています。不要なファイルは✓を外してください。
 ②「バックアップ」を左クリックすると処理が開始され、プログレスバーと残り時間が表示されます。
 ※USB デバイスに十分な容量がないと「十分なバックアップ領域がありません。」と表示されます。「OK」を左クリックして、バックアップファイルを選択しなおしてください。

※注意※

「ワンキーバックアップ」をクリックした場合、☑がなくても表示データを容量があればバックアップを開始します。



(5) バックアップ終了

バックアップが完了すると USB メモリ内のファイルが表示されます。「OK」を左クリックします。 右クリックでバックアップ画面を閉じて、USB デバイスを抜いてください。

ブラ	ラウザ				
デ/ 容量 空き	ベイス ID <u>』</u> E容量	sdb1(USB USB) 3.72GB 212.71MB	更新	フォーマ	ット
アド	ドレス	/			
	名前		サイズ	タイプ	削除
	<mark>-</mark> System Vo	lume Information		フォルダー	Ē
	□SmartPlay	er.exe	2.20MB	ファイル	Ē.
	□NVR_ch1_m :	ain_202108290000000_20210829010000.dav	1.75GB :	ファイル :	
	新しいこ	フォルダ		ОК	戻る

6. バックアップデータの再生

(1) バックアップデータの入った USB デバイスをパソコンに接続します。※起動時にメッセージが表示された場合は、キャンセルで閉じてください。

(2)USB メモリ内の SmartPlayerLite を起動します。

— USB ドライブ (D:)				
SmartPlayer	🐨 チャー・ダブルクリックします。			
□NVR_ch1_main_202108290000000_20210829010000.dav				
:				

(3)「Add Files」を左クリックしてデータを選択するか、左ペインに表示されたデータをダブルクリックします。再生が開始されます。

①「Play Window」を左クリックすると分割表示を変更できます。

②バーをドラッグすると時間表示単位が変更されます。 ※ ① 5分単位 / ℃ 24時間表示
 ③色のついた時間ゲージを左クリックすると、左クリックした時間に再生を変更できます。
 ④再生速度を変更します。



7. ログアウト



③クリックすると下記メニューが表示されます。

・ログアウト:現在ログイン中のユーザーからログアウトします。

・再起動:本機が再起動します。

・シャットダウン:本機の電源を停止します。背面の電源プラグを抜いてください。

※シャットダウン、再起動は、アイコン左クリックの直後に実行されます。

※10 分以上操作が無い場合は、自動でログアウトします。

ただし「システム>一般設定>基本設定>自動ログアウト」 より時間を変更できます。 (0にするとログアウトしませんが、再起動等では必要になります。)

8. 時刻修正

(1) 時刻修正をします。

①画面上で右クリックするとメニュー画面[図1]が表示されます。メインメニューを左クリックします。
 ②下段のメニューから くつい システム を左クリックします。

(2)日付メニューの表示

「システム>一般設定>日付時刻」

(3) 時刻修正

①修正が必要な入力欄にマウスポインタを当て左クリックし、修正します。
 ②システムゾーンが「(UTC+09:00)」である事を確認し、「保存」を左クリックします。
 ③「適用」を左クリックして「戻る」を左クリックして画面を閉じます。

メインメニュー 検索 PTZ ビュー1 ビュー4 ► ビュー8 ► ビュー9 ビュー16 • 順番 スマートラック カスタム分割 IPC フィッシュアイ マニュアル制御 ► プレビューモード ► Crowd Distribution ► オートフォーカス イメージ ※NVR によって表示項目に

[図1]

違いがあります。

パスワード再設定方法 1/3

①システムログイン画面の「パスワード」右横 🛛 をクリックします。



②パスワードリセット画面が表示されます。

QR コードが読み込めるデバイス(スマートフォン等)で送受信できるメールアドレスを入力します。 ※設定済の場合は不要です。「次ステップ」をクリックします。



③同意できる場合は「OK」をクリックします。



support_gpwd@htmicrochip.com 宛にメールを作成します。 ④スマートフォン等で QR コードを読み込みます。



巻末 _1

パスワード再設定方法 2/3

⑤読み込んだデータを全てコピーし、メールの文章欄にペーストし、

「support_gpwd@htmicrochip.com」へ送信します。(件名は不要です。)



⑥送信するとしばらくして「support_gpwd@htmicrochip.comより」2 通メールが届きます。1 通目の「Password reset」のコードをメモします。(赤枠部分) ※ネット環境によって 10 分以上かかる場合があります。



⑦メモしたコードを「セキュリティコードを入力」の空欄に入力し、「次へ」をクリックします。



パスワード再設定方法 3/3

⑧新パスワードを入力します。

パスワード確認欄に、もう一度同じパスワードを入力します。「OK」をクリックします。 「操作に成功しました!」と表示されたら「OK」をクリックします。

パスワードリセット	
(admin)のパスワードをリセット 新パスワード ●●●●●●●●	メッセージ
パスワードは8~32文字にする必要があり、数字、大文字、小 文字、特殊文字の2つ以上のカテゴルを令める必要があります。	パスワードリセットに成功しました。
くす、特殊文子の2 フ以上のパチコウを含める必要がのウます。 ('";:&などの文字は含めることはできません)。	ОК
パスワード確認 ●●●●●●●●	
OK キャンセル	

③カメラを NVR と同期します。カメラが接続されている場合は、<u>必ず「はい」を選択</u>してください。 万一「いいえ」を選択して、カメラが映らなくなった場合は、ご購入店にご相談ください。



⑩同期成功です。「終了」をクリックします。

同期	月情報		
終	7		
1	チャンネル	IP アドレス	結果
1	D1	10.1.1.65	パスワード成功
1 :	:	:	:
		終了	

⑪パスワード(⑧で設定したパスワード)を入力して、ログインします。

システムログイン	
ユーザー名	admin 📫
パスワード	?
ОК	キャンセル

巻末_3

線方法(例 西己

NVR、カメラ (PoE 給電)、モニターを使用しての配線方法

①から順番に配線します。

※電源スイッチのあるタイプは、⑨の後にオンにしてください。



※本書のイラスト等は全てイメージです。

①メインメニュー > カメラ > エンコード > 音声 / ビデオに入ります。 ②カメラのチャンネルを選択します。

③[リフレッシュ] を左クリックします。

④設定をします。

⑤音声の設定は、他の設定を左クリックしてください。

⑥[適用]を左クリックして終了します。

音声 / ビデオ^①





<u>Memo</u>