

# android

NS-9112WMS 専用アプリ [eye cam view] 取扱説明書



1.Android	アプリをインストールし接続する	A-1
1.Android	パスワードや名前を変更する (1)	A-2
1.Android	パスワードや名前を変更する(2)	A-3
1.Android	アプリの基本的な機能を使ってみる 1/6	A-4
1.Android	アプリの基本的な機能を使ってみる 2/6	A-5
1.Android	アプリの基本的な機能を使ってみる 3/6	A-6
1.Android	アプリの基本的な機能を使ってみる 4/6	A-7
1.Android	アプリの基本的な機能を使ってみる 5/6	A-8
1.Android	アプリの基本的な機能を使ってみる 6/6	A-9

#### 1.Android アプリをインストールし接続する

アプリをインストールする前に、モニターやカメラの電源を入れ、ネットワークに接続してください。 ( モニター上のアイコンが緑色になっていることを確認してください。)



1) Android(OS:Android 4.0 以上)端末に専用アプリをインストールします。 ホーム画面にある「Play ストア」をタップし、<u>Google Play の検索画面より「eyecamview」(スペース無し)</u> を検索し、インストールします。 ※play ストアが分からない場合は、端末のご購入店にご相談ください。



- 2)「開く」もしくは、ホーム画面より「eyecamview」 アイコンをタップしてアプリを起動します。 ホーム画面が表示され、すぐ右記の画面になります。
- 「デバイスの追加はここをクリックしてください」を、
   タップします。



Android

 ②に 20 桁の UID を直接入力するか、「スキャン」を タップして、本体背面の「QR コード」を読み込みます。



😴 रू।	ヾイスの	追加		
デバイス	設定			
UID :		Q	)	
		スキ	ャン	
名前:	eyecamv	iew		
パスワー	ド:			
Ok	(		取消	
	4 (	)		
$(1170 \pm 7)$		81 J	<b>D</b> + + +	

※UID を手入力する際は、見たままの通りにアルファベット大文字と小文字と 数字で入力してください。(小文字は未使用の場合もあります。)

※1:LAN ケーブルに接続され、DHCP に設定中の時に「中日」このアイコンがずーっと黄色のままでインターネットに接続できない時は、本体の電源を入り切りしてください。

#### 1.Android パスワードや名前を変更する(1)

5) ⑦にパスワードを入力し「OK」をタップします。 ※初期パスワードは[0 0 0 0 0]です。

⑦をタップすると名前を変更できます。
※以降の図から分かり易くするために「名前」という名前に変更します。



デバイスリストにデバイスが追加されます。
 「オンライン」と表示されれば成功です。
 四角い小さい枠(映像)をタップしてください。





※オンラインにならない場合 💬 をタップして「再接続」をタップします。

※回線状況により、再接続を数回行なってもオンラインにならない場合があります。 その際は一度アプリを終了し、少し時間を置いてからアプリを再起動してください。

- 7)パスワードが初期値のままの場合、映像は表示されず パスワード変更を求められます。 「OK」をタップし、パスワードを変更します。
- 8)現在設定中のパスワード、もしくは、初期値(初回及び リセット後)のパスワードを旧パスワードの欄に入力し ます。 続いて新パスワードを入力します。 もう一度同じ新パスワードを入力します。最後に「OK」

をタップします。

🔘 パスワード	の変更	
旧パスワード: 初	期パスワード	もしくは現パスワードを入力します。
新パスワード:	8~15 桁の英	(大小)数で設定してください。
新パスワード確認:	新パスワ-	ードと同じものを入力します。
ОК		取消

9) 映像を見ようとしてパスワードを求められた時は、「パスワードが変更されました。再接続します。」のメッセージの あと、ライブ映像が表示されます。

※簡単なパスワードでは外部から覗かれる可能性があります。 できるだけアルファベットの大文字、小文字と数字を混ぜた 8 ~ 15 桁のパスワードを設定してください。

## A-2

### Android

#### 1.Android パスワードや名前を変更する(2)

9)「パスワードが変更されました。」→「再接続します。」
 の後しばらくして、cam1の画面が表示されます。



Android

※パスワードに関するエラーメッセージ※

「新パスワード」と「確認用パスワード」を間違えると「新しいパスワードが一致しません」

「旧パスワード」を間違った場合「旧パスワードが間違っています」

「新パスワード」に初期パスワードを入力した場合「パスワードを変更してください」等、パスワードに関するエラー メッセージが表示された場合は、

「デバイスの編集」→「詳細設定」→「セキュリティーコードの変更」をタップし、もう一度パスワードの変更を行ってく ださい。

それでもできない場合は、「デバイス削除」を選択し、デバイスの追加からやり直してください。



デバイスが認識されるとスマートフォンやタブレットに 3 分間隔でお知らせが届きます。 それが多すぎる場合や、通知を止める場合は、 「デバイスの編集」→「詳細設定」→「警報・通知の間隔」より設定を変更してください。

#### デバイスリスト画面、ライブビュー画面について

1. デバイスリスト画面

①登録されたデバイス

映像、名前、UID、回線接続状況が表示されます。



- ④デバイスの追加:「デバイスの追加はここをクリックしてください」をタップして、別のらくらく eyecam light の モニターを追加します。
- ⑤終了:1.デバイスリスト画面時、右図が表示されます。 「取消」 – 終了を取り消します。 「閉じる」— eyecamviewを閉じます。 「終了」— eyecamview を終了します。

2	ライブビュ 一面面	(オンライン時 ①を々ップすると表示されます。)	
∠			

⑥デバイス名、状態、カメラ番号、 映像、名前、UID、回線接続状況が表示されます。

⑦回線接続状態

③映像解像度

⑨オンライン番号、電波状態:現在このデバイスに接続中のスマートフォン やタブレットの数と、電波品質を表示します。(右図では、2台接続中) ※同時にアクセスできる人数は、無制限です。

⑩各種アイコン:次頁をご覧ください。

⑪カメラ切替:アイコンをタップして表示される CH1 ~ CH4 より、映像 を表示するカメラを選択します。

※スマートフォンやタブレットでは分割表示できません。カメラが複数台接 続されている場合は、切り替えて映像を表示してください。 CH1 CH2

(11)

A-4

CH3

CH4

12カメラ映像

⑬戻る:一つ前の画面に戻ります。

終了		
取消	閉じる	終了

6

 $\overline{\mathcal{O}}$ 

8

(9)

eye cam view

オンライン:2状態:良

13

 $\triangleleft$ 

※未接続のカメラを選択すると、

0

「OUT OF RANGE」のメッセージがでます。

接続中のチャンネルに切り替えてください。

オンライン

640×480

ライブ映像:名前 - CH1 🚺 🗖 ┥ 🖗

CH 🤇

※この部分は機種によって

デザインが異なりますが 機能は全機種同じです。

10

·(11)

12

446

#### 映像表示中のアイコンについて

前頁⑩各種アイコンについて



削除しない場合は、「いいえ」をタップして前の画面に戻ってください。

この写真を削除しますか? いいえ はい

※③をタップして表示されたリスト内の「写真」も、スナップショットの保存一覧を表示します。



Π

0

カメラ映像を表示中の時、このアイコンをタップすると、スナップショット撮影ができます。

※「静止画を撮影しました。」のメッセージとともに、スナップショットは保存されます。 保存したスナップショットを見る時は、「I」のアイコンをタップします。

· ※多数のアクセス中や電波環境やインターネット環境により音声を使用できない場合もあります。アプリを閉じて時間をおいてからお試しください。

※設置場所が屋外の場合、雑音が入ることがありますが、異常ではありません。Android 側のボリュームを下げてくだ さい。

Android 端末とカメラを近づけると、ハウリング音が聞こえることがありますが、異常ではありません。Android 側 のボリュームを下げるか、カメラから離れてください。



話し終わったら必ずマイクをオフにしてください。

※ⅢとⅣのアイコンは、同時使用はできません。



※Android 側で、ライトの灯りを「オン / オフ」することができます。

#### 再接続、デバイスの編集

(○)前頁の③メニュー B について

🗇 再接続		A-6
💉 デバイスの編集		A-6 · A-7
再生		A-8
▲ 写真		A-9
👕 デバイス削除	]	A-9

① 再接続

- ◆「オンライン」にならない、「接続できません」などのエラーメッセージが表示された場合、 このアイコンをタップして、もう一度インターネットに接続します。
- ◆「パスワードが違います」の場合は、次の「デバイスの編集」より、パスワードの変更を 行ってください。
- ※回線状況により、再接続を数回行なっても「オンライン」にならない場合があります。 その際は一度アプリを終了し、少し時間を置いてからアプリを再起動してください。

💉 デバイスの編集

◆各種編集が可能です。

😴 デバイスの編集	
デバイス設定	
UID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
名前: 名前変更できます。	
パスワード: ・・・・・・・	
詳細設定	
詳細	● 「● 中央の「詳細」をタップします。
OK 取消	
$\triangleleft$ O $\square$	

#### パスワードの変更、センサーライトの各種設定、警報通知の設定など



#### スマートフォンやタブレットで再生をする

画 再生

◆再生したい録画データをタップすると、再生することができます。



microSD カードに 録画された画像の一覧

eye cam view --- タップすると、1時間以内 / 半日以内 /1日以内 / eye 再生:名前CH3 1週間以内 / カスタムより検索条件を選択できます。 CH3 再生検索 カスタムを選択すると 640x480/FPS:2/bps:172Kb 開始 Rcv:101/543 左記の検索画面が表示 22:52 2018/04/22 され、より絞り込んだ 終了 検索が可能です。 2018/04/23 03:14 カメラ すべてのカメラ ----- カメラ 1/2/3/4 より選択できます。 取消 ОК 2018/04/21 18:10:05 「Ⅱ」: タップすると一時停止します。 09:48 09:58 н 「▶」: タップすると再生を始めます。  $\triangleleft$ Ο 

※アプリでは音声の出力はできません。

※通信環境により、滑らかな動画にならない場合もあります。

※アクセス中の人が同時に、録画データを見ることはできません。

(「他の端末で再生中です。」のメッセージが表示されます。)

再生中の画像(夜間は白黒です)

#### スナップショットの確認、デバイスを削除する

#### ⊾ 写真

◆タップすると撮影したスナップショットの保存一覧を表示します🧾 このアイコンと同じ機能です。

※保存一覧より削除したい写真を長押しすると右記のメッセージが表示されます。

「はい」をタップすると削除されます。

削除しない場合は、「いいえ」をタップして前の画面に戻ってください。

この写真を削除しますか?	
いいえ	はい

👕 デバイス削除

◆登録したデバイス(らくらく eyecam\_light のモニター)をスマートフォンやタブレットから削除します。

※一回タップすると削除してもよろしいですか?と聞いてきます。

よろしければ「OK」をします。 「OK」をすると、デバイスは削除されます。 「OK」で閉じてください。



削除されません。 削除されます。

#### <アンドロイド Q&A>

- ●スマートフォンやタブレットから同時にアクセスできる人数・再生できる台数は?
  - … アクセスでしたら何人でも可能です。
  - … 本機からの再生も含め、再生は1台のみ可能です。

同時に再生をしようとすると、メッセージが表示されます。

- ●スマートフォンやタブレットにデバイス(らくらく eyecam\_light のモニター)を何台まで登録できますか?
   … 最大4台まで可能です。
- ●警報通知の間隔について。例えば通知間隔を 30 分に設定します。
- ・15:30 に感知しました。通知はいつ届きますか?
  - … 通知はすぐ届きます。
- ・その後、15:45と15:50に感知しました。通知はいつ届きますか?
  - … 通知は届きません。(30分間隔に設定しているからです。)
- ●長時間映像を見続けますと、スマートフォンやタブレットのご契約の容量を超えてしまい、見えにくくなる 可能性があります。操作をされる時は、できるだけ WiFi の環境でご覧ください。

# 画面上のアイコンについて



例) 全チャンネル、ペアリングされている場合の4分割画面





│ カメラから聞こえる音量 (0 ~ 9) を │ 下げます
│ カメラから聞こえる音量 (0 ~ 9) を │ 上げます

	青:SD カード録画可能
ا <b>ا</b> %ت%	赤:SD カードがフル Dアイコンが非表示の場合は、
SD :	カード未挿入もしくは不認識
÷	録画ファイルがあります
	青:録画スタンバイ中
00	赤(点滅):録画中 ※一度ペアリングをしたカメラ
	は、未接続でも赤くなります。 再起動をして状態をリセット してください。
m	赤:インターネットに 接続されていません
	黄:インターネットに 接続準備中
	緑:インターネットに接続中 他のデバイスで接続中
<b>0</b> 1	青:カメラペアリング中 (数字はカメラ番号)
<u></u> 1	<ul> <li>(数)はカメラ電子)</li> <li>(数字はカメラ番号)</li> </ul>
¢,	青:上書録画設定中
<b>774</b> 0	青:フル充電状態 ( 側面 LED 緑 )
	青:充電中 ( 側面 LED 赤色)
Ŕ	青:動体検知録画オフ
Ŕ	赤:動体検知録画オン
Yıll	青:アンテナ (4本 max)
	白:ライト消灯中 (mは手動操作)
	青:ライト点灯中 (mは手動操作)
<del>()</del>	青:ズーム可能
2 K 7 K	青:背面の黒いボタンを 押した後、ズームさ れます
SEQ	青:シーケンシャル中
٩×	赤:音量オフ