## ネットワーク再接続方法

(NS-8xx0R シリーズ)



ネットワーク	-DDNS
サーバー サーバー URL	DDNSCCTV.COM(AUTO) ▼ ddnscctv.com
ユーザー ID パスワード グループ ID HOSTNAME	dvrxxxxxx dvrxxxxxx グループ ID dvrxxxxx.ddnscctv.com
状態	DDNSCCTV.COM OK
テスト	OK取消

メッセージダイアログ	х
DDNS アップデート完了	

1 

2 MENU を開きます。 DVR 設定 Ť ネットワーク 1 DDNS を選択します。

③ テストを選択します。

4

「DDNS アップデート完了」 が表示されたら成功です。