NVRのパスワードを忘れてしまった場合の再設定方法 (モニター接続の場合のみ)





スマートフォンで送受信できるメールアドレスを入力します。「次ステップ」をクリックします。



❸同意できる場合は「保存」をク リックします。

	パスワードリセット
	リセットタイプ Email ▼
SN	注意(管理者のみ): QR スキャンの結果を support_gpwd@htmicrochip.com に送ってください。
セキュ	ュリティコードは xxxxx@gmail.com(例)に送信されます。
セキコ	ıリティコードを入力 xxxxxxxx(例) 7
	キャンセル 次ステップ

< support_gpwd@htmicrochip.com 宛にメールを作成します。>

④スマートフォンで QR コードを読み込みます。

⑤読み込んだデータを全てコピーし、メールの文章欄にペーストします。

⑥ support_gpwd@htmicrochip.com へ送信します。(件名は不要です。)

●送信するとしばらく(数十分かかる場合もあります。)してメールが届きます。コードを入力して「次ステップ」をクリックします。(2通届きます。1通目にコードが記載されています。)

差出人:xxxxx@gmail.com(例)6 ^{送信}
宛先:support_gpwd@htmicrochip.com
件名:件名なし
イメージです MROPOTSturwaya/
syabcdsetghijkl/mnop89qrstuvnxyz/
ksabcadkerg3hijktanopgrstuwaxyz/
ntanbedefghíjktinno4pgrstuðvæxyz/
sdabcsdefghi5jklumo5pgrstuvuxyz/
Lange will all all all and a second when we are a
※重要なデータです。 宛先笑お問清えの無いようお願いいたします
地力寺の间進えの無いようの限いいたしよう。
SASSAGELÖRTTIK THURDRÖL AR CHAMXASY
kzabcdefghijk0klmnopqrs1tuvnxyz==



パスワードリセット	
(admin)のパスワ <u>ードをリセット</u>	
新パスワード	8
文字 / 数字 / 記号を含む 8 ~ 32 桁の文字で文字列には最低	
2 種類を含めてください。	
パスワード確認	
キャンセル 保存	

メッセージ

パスワードをデフォルトプロトコルで接続済の

いいえ

デバイスと同期しますか?

9

はい

③新パスワードを入力します。
 パスワード確認に、もう一度同じ
 パスワードを入力します。
 「保存」をクリックします。
 「操作に成功しました!」と表示
 されたら「はい」をクリックします。

⑨カメラが接続されている場合
は、必ず「はい」を選択してくだ
さい。

万一「いいえ」を選択して、カメ ラが映らなくなった場合は、ご購 入店にご相談ください。



3