パスワード再設定方法 1/3

①システムログイン画面の「パスワード」右横 ? をクリックします。



②パスワードリセット画面が表示されます。

QR コードが読み込めるデバイス(スマートフォン等)で送受信できるメールアドレスを入力します。 ※設定済の場合は不要です。「次ステップ」をクリックします。



③同意できる場合は「OK」をクリックします。



support_gpwd@htmicrochip.com 宛にメールを作成します。

④スマートフォン等でQRコードを読み込みます。



パスワード再設定方法 2/3

⑤読み込んだデータを全てコピーし、メールの文章欄にペーストし、

「support_gpwd@htmicrochip.com」へ送信します。(件名は不要です。)



⑥送信するとしばらくして「support_gpwd@htmicrochip.com より」2 通メールが届きます。1 通目の「Password reset」のコー ドをメモします。(赤枠部分)※ネット環境によって10分以上かかる場合があります。

Password reset Dear valued customer, The security code for you device (SN 000000) is x0000x0x The code is valid for only 24 hours. PLEASE KEEP IT CONFIDENTIAL. Contact your local retailer or service engineer for help if there is any problem. Thank you for your support. This email and any information transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error, please delete it from your system. This is a post-only email address that is not monitored for replies.	,力	pw Dear valued customer, Your password reset is well received. The password reset authorization will be sent to x***@gmail.com (例) , please proceed according to the enclosed instructions. You may contact your local reseller or service contact for further help if there are any further questions. Thank you for your support. This email was sent from a notification-only address that cannot accept incoming email. Please do not reply to this message.
---	----	--

⑦メモしたコードを「セキュリティコードを入力」の空欄に入力し、「次へ」をクリックします。

パスワードリセット			
リセットタイプ Xール ▼ SN	Notes (Only for admin): Option1 Dounload the mobile phone client,go to password resetting interface,and scan the QRcodeon the left of the interface. P2Pクライアント		
	(見本) スキャンしてダ [*] ウンロート [*] Option2.Please use any APP with scanning and recognition function,scan the left QRcode to get encryption strings. And then send the strings to support_gpwd@htmicrochip.com .		
セキュリティコードは xxxxx@gmail.com (例) に配信されます。			
セキュリティコード ********	 、 キャンセル		
きょうしん あんしん あんしん あんしん きょうしん きょうしん 巻き	末_2		

パスワード再設定方法 3/3

⑧新パスワードを入力します。

パスワード確認欄に、もう一度同じパスワードを入力します。「OK」をクリックします。

「操作に成功しました!」と表示されたら「OK」をクリックします。

パスワードリセット		
(admin) のパスワードをリセット 新パスワード ●●●●●●●●		メッセージ
パスワードは 8 ~ 32 文字にする必要があり、数字、大文字、小 文字、特殊文字の 2 つ以上のカテゴリを含める必要があります。		パスワードリセットに成功しました。
('" ;:&などの文字は含めることはできません)。	L L	ОК
パスワード確認 ●●●●●●●●		
OK キャンセル		

⑨カメラを NVR と同期します。カメラが接続されている場合は、<u>必ず「はい」を選択</u>してください。 万一「いいえ」を選択して、カメラが映らなくなった場合は、ご購入店にご相談ください。



⑩同期成功です。「終了」をクリックします。

同期	月情報		
終	了		
1	チャンネル	IP アドレス	結果
1	D1	10.1.1.65	パスワード成功
1 :	:	:	:
		終了	

⑪パスワード(⑧で設定したパスワード)を入力して、ログインします。

システムログイン	
ユーザー名	admin
パスワード	?
ОК	キャンセル

巻末_3