1920x1080P に対応していないモニターをご使用の場合にご覧ください。
（モニター解像度は、モニターのメーカーにご確認ください。）

①
録画機のリモコン受光部にリモコンを向けて「停止ボタン」を素早く 2 回以上押してください。
※
”ピー”っと鳴るまで連打してください。

②
”ピー”の音と共に解像度が変わり、録画機が再起動を始めます。

③
起動画面が表示された後、ライブ映像が表示されます。

※
HDMI ケーブルで接続している場合、まれに 1024x768 にも対応していないモニターがあります。その場合は、VGA ケーブルで接続してください。*1
VGA に接続できないモニターの場合は、別のモニターをご使用ください。

*1：
一部 VGA でも対応していないモニターがございます。
ご了承ください。

この「停止ボタン」を使います。

< 対応機種 >

NS-6043AHR
※NS-M6043AHR は
メニューから変更
します。

NS-SD6012AHR

NS-5041HDS
NS-5081HDS
NS-5162HDS
NS-5042HDS

NS-8040R II
NS-8080R II
NS-8160R II