

1 アプリのダウンロードとレコーダーの登録方法

アプリのダウンロードとレコーダーデバイスの登録

- ◆ App StoreまたはGoogle Playストアから、「**rx cam view**」を検索し、インストール。QRコードを用意し読取・デバイス情報入力をして登録。

1 App Store Google Play

QR読取で検索

2 インストール完了後、アプリを実行しQRコードを準備

メニューバーの①マークからQRコードを確認

※ QRコードはレコーダー本体のメニューバーで確認できます。また、QRコードにはP2P情報 (ID) のみが含まれています。その他の情報は管理者にご確認ください。

3  を押し、デバイスリストを開く

4  追加「+」を押し、カメラ/NVR/DVRを選択

 QRコードを読み取る

5  レコーダーの情報を入力

保存を押してレコーダー登録完了

※レコーダーのバージョン

6  メイン画面のリストに表示される

2 ライブ画面の基本操作

基本操作


◆ ライブ画面の基本操作




◆ 音声、威嚇用マイクのON/OFF



◆ ライト・サイレンのON/OFF ※ライト・サイレン機能搭載のカメラ用



◆ 表示レイアウトの変更



3 リモート検索・再生の基本操作

録画した映像をリモート再生する操作

- ◆ ライブ画面から基本設定(同期設定)をする



- ◆ ライブ画面から基本再生をする



- ◆ イベント再生ト (モーション・インテリジェント・人感など)



3 リモート検索・再生の基本操作

録画した映像をリモート再生する操作

◆ 顔認識機能から人物を検索し、録画データを再生

1 AIをタップ

2 顔認識をON
画像で検索

3 カメラで撮影する

4 リストを選択し再生


カメラ	日時	検出率
Camera	2023-02-20 16:23:38	72%
Camera	2023-02-20 16:23:52	74%
Camera	2023-02-20 16:25:52	71%
Camera	2023-02-20 16:26:38	75%
Camera	2023-02-20 16:30:27	73%
Camera	2023-02-20 16:32:56	71%
Camera	2023-02-20 16:35:13	75%

類似性 70 %
最大件数 200
アラームグループ すべてのグループ
開始時間 2023-02-20
終了時間 2023-02-20
検索開始

4 プッシュ通知の設定

プッシュ通知の設定

- ◆ メイン画面からプッシュ通知の詳細選択画面から設定する



5 PTZカメラ・ズームカメラの基本操作


PTZカメラの基本操作

◆ PTZカメラを選択し、PTZメニューを開きカメラを操作

1 画面をタッチ

2 PTZメニューを開く

3 上下左右にカメラを移動



ズームの調整



動作速度の調整



プリセットの設定




- 登録した場所へ移動
- カメラの位置を登録
- プリセットの消去

カメラの位置を調整し登録したいプリセット番号を選択

6 スマホから顔認証データを NVR に登録する

スマホから顔認証データを登録する操作

- ◆ スマホで新しい人を撮影、またはスマホに保存されている画像から登録


1. 
ライブ画面にて、顔認証カメラを選択しアイコンをタップ

2. 
顔認証をONにする
新しい人を追加をタップ

3. 
追加項目を確認してOKをタップ

撮影して登録する場合

4. 
枠に合わせて撮影

5. 
名前/登録するグループ/その他情報を入力し、OKをタップ

6. 
登録状況はNVR本体の設定/AI/顔認識/DB管理→ページの編集ボタンから確認可能

スマホ内の画像から登録する場合

4. 
画像アイコンをタップ

5. 
スマホの画像ファイルから登録する画像を選択


7 スマホからNVRに保存されている顔認証データを検索

スマホから顔認証データを画像で検索する操作



7 スマホからNVRに保存されている顔認証データを検索

スマホから顔認証データをすべて検索する操作



8 AI検索で人・車両を検索

人・車両を検索する操作

1

ライブ画面にて、顔認証カメラを選択しアイコンをタップ

2

人・車両のアイコンをタップ

人・車両をON

3

まず閉じてください顔

※上記のお知らせが表示されるときは他のAI検索機能をOFFにしてから人&車両をONにする

顔認識 OFF

4

人検索

車両検索

すべて検索

検索したい項目をタップする

- ◇ 人検索
人を検索する
- ◇ 車両検索
車両を検索する
- ◇ すべて検索
人&車両を一括検索する

5

人検索

最大件数 200

開始時間 2023-02-22 00:00:00

終了時間 2023-02-22 23:59:59

最大件数と時間を指定

検索開始をタップ

検索開始

6

キャプチャリスト

チャンネル	キャプチャ時間	類似性
Camera	2023-02-20 16:20:25	73%
Camera	2023-02-20 16:22:52	68%
Camera	2023-02-20 16:22:59	64%

検索結果から該当データをタップ

7

詳細

再生をタップ

キャプチャ 2023-02-20 16:23:38

チャンネル Camera

類似性 前/次でデータを移動 72%

前 次

8

自動再生

枠内をスワイプすると時間軸を拡大・移動可能

9 その他の設定

スマホからアラーム機器のON/OFFを制御



リモート設定

- ◆ メイン画面からリモート設定を開く。レコーダーを選択し、各項目を設定。



9 その他の設定

お気に入りの作成

◆ お気に入りのカメラグループの作成が可能

1 ☆マークをタップ

2 +新しいグループを追加をタップ

3 グループ名を入力

4 作成したグループの編集をタップ

5 登録したいカメラの☆マークを選択

6 グループ名をタップしてお気に入り登録したカメラを表示

グループ名の変更

基本グループ(0)

会社カメラ(2)

+新しいグループを追加

長押しでグループ名の変更が可能

バックアップとファイルの確認

静止画バックアップ

カメラマークをタップ

動画バックアップ

バックアップしたい映像の開始時と終了時にビデオマークをタップ

※動画バックアップ中はビデオマークが点灯

バックアップファイルの確認

メイン画面から人を押し、ファイル一覧をタップ

タップして確認

すべて選択

スマホに保存

共有(メール送信など)

消去

※静止画・動画のバックアップは、ライブ画面とリモート再生画面の両方で可能