


P18 FileLister について

- ① NSK ホームページよりビューアソフト「FileLister」をダウンロードします。
[n-sk.jp]>[① 製品情報]>ダウンロード内の[② 同軸_AHD・SDI ソフトウェア / アプリ]
>[③ FileLister]>ダウンロードの[FileListerV1.0.2.4]を選択します。

<https://n-sk.jp/productcategory/ahd-sdi-software-app>



NSKとは **製品情報** ① FAQ ソリューション 新着情報 ブログ 会社概要



ダウンロード

IP_Dシリーズ_ソフトウェア/アプリ	▶
IP_Sシリーズ_ソフトウェア/アプリ	▶
同軸_AHD・SDIソフトウェア/アプリ	②
ASC-F01 アクセスコントローラー専用_ソフトウェア/アプリ	▶
その他 メディアプレイヤー	▶
WEBカタログ	▶




ダウンロード

ダウンロード


ダウンロード

④ **FileListerV1.0.2.4**


- ② ダウンロードしたファイルを解凍します。



- ③ 「FileLister_V1.0.2.4」を起動します。



- ④ Windows の警告画面が表示された場合は、[実行] をクリックします。



P18 FileLister について


⑤ 録画ファイルが保存されている「Video」フォルダを開きます。

⑥ 再生したい録画データを選択し、[Play] をクリックします。

⑦ パスワード入力画面が表示されます。

カメラのメニュー《ファイルパスワード》で設定したパスワードを入力します。

⑧ [OK] をクリックします。



⑨ 映像が再生されます。

※ パスワードが不明な場合は、録画データを再生できません。

