

SDカメラ(NS-30VSDR・NS-31SDR) およびSDレコーダー(NS-32SDR)のアップグレード



モデル[AK-200]、[AK-401]、[Micro D]のソフトウェアバージョンアップ

旧ファームウェアVr.2.22～Vr.2.24またはVR.3.00をVr.3.11にします。

改良点

従来の製品で、不良ファイルが原因不明で発生し、上書きがそのファイルまで来たとき上書きストップしてしまう不具合が1%の割合で発生した。

1) ファームウェアを改良 Vr.3.11


SDカメラおよびSDレコーダーのVr.3.11へのアップグレード

1. 概要

F/Wを内蔵したSDカードで当社のSDカメラおよびSDレコーダーのソフトウェアバージョンをアップグレードする方法を説明します。

2. アップグレード手順

リモコンでカメラのモデルを確認します。



①を押して録画をストップします。②を押します。

モーション(M)が入っているときは、①を押して常時録画状態にし(E)(M)が表示、さらにもう一度①を押すと録画ストップ状態になります。

その後、②を押すと左図の画面が現れます。




モデル名を確認してください。

- 1) AK-200のときAK-200アップグレードソフトを使用
- 2) AK-401のときAK-401アップグレードソフトを使用
- 3) SDレコーダー(NS-32SDR)のときMicroDアップグレードソフトを使用

1). PCへSDカードを挿入します。

2). 新バージョンをSDカードへ複写します。

AK-200のアップグレードS/W AK-401のアップグレードS/W MicroDアップグレードソフトS/W




3) PCからSDカードを抜き出し、そのSDカードをSDカメラのSDスロットに差し込みます。

4) サブメニューまで進みます。



サブメニュー画面



バージョンアップグレードを開始するにはリモコンのMUTEとSTOPボタンを押します。


⑩ボタンを先に押しながら⑧ボタンを押す。

5) バージョンアップグレード⇒Vr.2.25

SDカードへアップグレード・ソフトウェア・ファイルがあると、バージョン情報を表示する下のメッセージが現れます。(Vr. 2.21～2.24 をVr. 2.25 にアップグレード)



YES (Enter⑪)を押します。



Enterを押すとアップグレードされてVr.2.25となり、工場出荷値(英語バージョン)に戻ります。


②を押すと下図が表示され、Vr.2.25になっていることを確認します。



6) バージョンアップグレード⇒Vr.3.11


同様の作業をもう一回します。

サブメニューまで進みます。




バージョンアップグレードを開始するにはリモコンのMUTEとSTOPボタンを押します。


⑩ボタンを先に押しながら⑧ボタンを押す。




YES (Enter⑪)を押します。



プロセスが100%になると完了です。



Enterを押すとアップグレードされてVr.3.11となり、工場出荷値(英語バージョン)に戻ります。



7) アップグレード⇒Vr.3.11の確認と設定

②を押すと下図が表示され、MODELがmicro・Dとなり、VERSIONが3.11になっていることを確認します。



8) メインメニューからの設定


システムセットアップから言語をJapanese(日本語)にします。(左下)



ビデオセットアップから解像度・画質・フレームレート・ポストレコーディングタイムなどを設定します。



イベントメニューからモーションのオン・オフを設定します。



8) 日本語設定確認



<一例>

システムセットアップ

日本語

ビデオセットアップ

解像度 704×480

画質 普通

フレーム数 10

プリレコーディング時間 オン

ポストレコーディング時間 40秒

音声録音 オフ

自動録画 オフ

上書き オン


イベントセットアップ

モーション オン


感度 普通

9) アップグレードエラー

9-1) SDカードへアップグレード・ソフトウェアが無い場合は、下のメッセージが現れます。



9-2) もし、アップグレード・ソフトウェアのモデル名と製品のモデル名が一致しないと、下のメッセージが現れます。



9-3) アップグレード初期化エラー(メモリー容量不足など)の場合は、下のメッセージが現れます。

- “ENTER”をクリックして前のメニューに戻ります。

