NS-AH36IRSDR 接続例

NS-AH36IRSDR は、録画機不要の便利なカメラですが、画角調整や初期設定にはモニターが必要です。
その接続方法をご案内いたします。





録画機のメニュー画面を表示するボタンです。
取扱説明書をご覧になりフォーマットや、必要であれば録画設定等を行ってください。

イラスト・画像は、全てイメージです。

20181219