


1.NetClient を開きます

2.  を左クリックします

3.S/W アップグレードの  を左クリックしアップグレードデータを開きます

4.  を左クリックしてアップグレードします

5. パラメータが増え、終わったら再起動されます

※再起動されなかったらレコーダーの再起動を行ってください

