

●早見表：主なイベント・サーマルAI機能

●型番：IP-P8104TP



2024.10.30_I

種別	主なイベント ・サーマルAI機能	概要	対応ch ※5		詳細設定方法 ※4		温度表示				DMSS ※6	備考
			可視 (ch1)	サーマル (ch2)	NVR	カメラ (Web) ※5	NVR	カメラ (Web) ※5	DMSS ※6	Eazy-VMS ※7	ブッシュ通知 アラーム名	
イベントAI	動体検知	エリア内の動体を検知	●	●	●	●	-	-	-	-	動体検知	-
	IVS ※1 (トリップワイヤー, 侵入検知)	1. トリップワイヤー 指定ラインを横切った動体を検知 (人物/車両) 2. 侵入検知 指定エリアへ横断・出現した動体を検知 (人物/車両)	●	●	●	●	-	-	-	-	1. クロスレジオン 2. クロスライン検出	-
サーマルAI	火災検知 (火災アラーム)	ヒートポイント (発火) の検知	-	●	-	●	-	-	-	-	火災警報器	-
	喫煙検知 ※1	喫煙行為の検知	-	●	-	●	-	-	-	-	喫煙アラーム	-
	通話検出 ※1	通話行為の検出	●	-	-	●	-	-	-	-	通話アラーム	-
	高/低温点	1. 高温点をリアルタイムに追跡表示 2. 低温点をリアルタイムに追跡表示	-	●	-	●	●	●	●	●	1. ホットスポット警告 2. コールドスポット警告	初期値有効：高温点
サーマル機能	温度測定	1. 指定エリアの温度測定 (平均・最低・最高温度) 2. 1で設定した異なる2つのルールの温度差を測定	-	●	-	●	●	●	●	●	1. 温度アラーム 2. 温度差アラーム	-
	リアルタイムスポット温度測定 ※2	ライブ映像の任意の場所のリアルタイム温度を測定	-	●	-	-	●	●	-	-	-	初期値有効
	レポート (リアルタイム) ※2	温度測定で設定したルールのリアルタイム温度変化の確認	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-
	レポート (履歴データ) ※3	温度測定で設定したルールの温度履歴データの確認	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-

※1 同一chで「IVS」と「喫煙検知」もしくは「通話検出」の併用不可

※2 ライブ映像のみ有効な機能 (録画映像には非対応)

※3 MicroSDカード録画時のみ有効な機能

※4 各イベントAI・サーマル機能の設定方法はHP掲載の「サーマルネットワークカメラ Web 取扱説明書」を参照願います

※5 カメラ_システムバージョン：V2.650.0000000.17.R, Build Date: 2024-04-02

※6 DMSS アプリバージョン (iOS版)：1.99.833, Build Date: 2024.10.24

※7 Eazy-VMS ソフトバージョン (Windows版)：V1.003.0000004.0, Build Date: 2024-08-21

※ サーマルカメラ対応レコーダーについて

[IPN-VI2104] シリーズのレコーダーはサーマル機能の [リアルタイムスポット温度測定]、サーマルAIの [DMSSブッシュ通知] 機能は非対応です。

上記2つの機能を利用する場合は下記レコーダーでの運用が必須です。

- ・ 型番/システムバージョン：IPN-AI4204-HH-2T/V4.003.0000000.0.R
- ・ 型番/システムバージョン：IPN-AI5208-HH-4T/V4.000.0000000.2.R
- ・ 型番/システムバージョン：IPN-AI5216-HH-4T/V4.000.0000000.2.R
- ・ 型番/システムバージョン：IPN-AI5832-H8/V4.000.0000000.2.R

※ 本早見表は上記の現行製品型番及びシステムバージョン (カメラ,レコーダー,アプリ,ソフト) を元にした情報です