



録画設定



①
「ホームボタン」を
タップします。



②
「デバイス」を
タップします。




③
設定するカメラを選択し
ます。
(1台の場合は1台のみ表
示されます。)

記録媒体の動作確認



④
「Hardware Management」
android 端末の場合は、
「ハードディスク管理」
をタップします。

⑤
「HDD 状態」が作動中で総
容量、空き容量があるか
を確認します。



スケジュール設定




⑥
「リモート設定」をタップします。



⑦
「ストレージ管理」をタップします。

⑧
「スケジュール」をタップし、設定するカメラを選択します。
(1台の場合は1台のみ表示されます。)



⑨
鉛筆マークをタップします。

※
初期画面は、機種によって異なります。



⑩
時間、曜日、録画モード（標準録画、動体検知、アラーム）を選択します。
※
機種により録画できない録画モードもあります。

⑪
保存します。

※
新たなスケジュール録画設定が表示されます。