







①をタップし、メインもしくはサブを選択します。
解像度、フレーム数、ビットレートを変更できます。

メインストリーム


サブストリーム




※iDMSS Plus の画面です gDMSS Plus とは異なります。
ご了承ください。




①をタップし、
②をタップします。



③左右、上下
反転等の設定
ができます。



①をタップします。



②の◀▶△▽
をタップしま
す。
タップした方
向に動きま
す。