


# YOUTUBEライブ配信




The screenshot shows a YouTube live stream interface. The main video area displays a high-angle security camera feed of a parking lot. In the foreground, there is a white truck with a flatbed carrying several green bags. A red car is parked nearby. In the background, several other cars are parked, and a street with buildings is visible. The video has a timestamp of 24:15:49.56 and the ID IP-5022A1. Below the video, the channel name is "#NSK防犯カメラチャンネル #防犯カメラ #監視カメラ [防犯カメラ][ネットワークカメラ]". It shows 2 people watching and that the stream started 23 minutes ago. The channel has 491 subscribers and a link to their website: https://youtu.be/dsQreHSob0. On the right side, there is a chat window with a welcome message and a text input field. Below the chat, there are video recommendations, including one titled "防犯カメラの赤外線LEDを解説！誰でもわかる防犯カメラ...".





# IPカメラの設定


インターネットエクスプローラーを起動してアドレスバーにカメラのIPアドレスを入力します。



Setting>Access Platform>RTMP



ストリームURL/ストリームキーをコピー



# IPカメラの設定

The screenshot shows the 'IP Camera' settings interface. On the left is a navigation menu with categories: Camera, Conditions, Video, Audio (highlighted with a red box), Network, Event, Storage, System, and Information. The main panel is titled 'Audio' and contains the following settings:

- Encode**
  - Main Stream**
    - Enable
    - Encode Mode: AAC
    - Sampling Frequency: 8000
  - Sub Stream**
    - Enable
    - Sub Stream 1
    - Encode Mode: AAC
    - Sampling Frequency: 8000
- Attribute**
  - AudioIn Type: Mic
  - Noise Filter: Enable
  - Microphone Volume: A slider control with a red box around it and the value '0'.

At the bottom are three buttons: Default, Refresh, and Save.

Audioのエンコード項目は  
チェックボックスにチェックを入れて使用してください。  
※チェックがないとライブ配信されません。

音声付きのカメラのマイクを切る場合、Audioの設定  
でマイクボリュームを0にしてください。