L-803P　取扱説明書

1.L-803P は下記の機器を取り付けることが可能です。また、個々のビス穴の径にあったミリネジ / ナットを付属品 (※1) として同梱されますので、機器取付位置図の表を参照してご使用ください。　※対応機器のネジ穴位置が表示されています。

2. ポール取付時には、適応する径の範囲内でご使用ください。

取付けるためのステンレスバンド (※2) は付属しておりませんので、ポールに合せてご用意ください。

※1 同発注のカメラに対応するミリネジ / ナットが付属されます。

※2 ステンレスバンドは、幅 25mm 以下のものをご使用ください。

機器取付位置図

取付機種	取付穴位置	添付ネジ
AH822IRC	06,10,11	3-M4x12 + M4ﾅｯﾄ
AH841VP		
EX850VP		
EXSA860VP		
AH812VIRC	06,12,13	
EX812IRMPX		
AH602VIRC2		
SA812C		
AH36IRSDR	08,09,14	

取付機種	取付穴位置	添付ネジ
L-572	05,07,19,20	4-M5x18 + M5ﾅｯﾄ
AH292VIRC	05,07,15,16	
EX830VP(4穴)	03,04,17,18	
L-205N	01,02,14	3-M5x18 + M5ﾅｯﾄ