

フォーカス & ズーム調整をする前に

LED キャップ

①

①この状態ではLEDのキャップが邪魔でフォーカス & ズームの調整が難しいです。

LED キャップ

②

押す

爪↑

②LEDのキャップを外すため、LEDに触れないように矢印の部分（両端）を内側に押し、両端にある爪を外します。
（怪我をしないよう注意しながら、ゼムクリップ等で両端を押しながら、ゆっくり持ち上げると外しやすいです。）

LED キャップ

③

爪↑

③ケーブルが外れないように、ゆっくりLEDキャップを持ち上げます。

LED キャップ

④

④これでフォーカス & ズーム調整ができるようになりました。

⑤調整が終わったら、同様LEDに触れないようにLEDキャップを閉じます。