IP-9404PTZ-AI への IPP-101PL の取り付け方



①IP-9404PTZ-AI 側 ネジを緩めプレート金 具を外します。



②IPP-101PL 側 4 点のネジを外します。



③ ②で外したネジで IPP-101PL に プレート金具に三点止めします。※ネジーつ使いません。取り付けた時に FRONT が正しい位置に来るように気を付けます。



④IP-9404PTZ-AI 側 の 3 点のネジを 締めます。



⑤ケーブルを中に通し ます。



⑥固定ネジの位置に正しく合わせます。 固定ネジを締めてカメラとブラケットを 完全に固定します。



⑦固定ネジを締めてカメラ とブラケットを完全に固定 します。



⑧完成です。